



CHARGING STATION

POWER UP YOUR MOBILE DEVICES

2charge

THANK YOU

for choosing a quality product from 4smarts

I. Safety instructions

- Protect the device from dirt, moisture, overheating, and extreme temperatures and only use it in dry rooms.
- Do not open the device. Stop using the device if it becomes damaged.
- The device should only be repaired by a specialist.
- Keep out of the reach of children.
- Only use a soft, dry cloth to clean the device.
- Before cleaning or repairing the device, or if the device is not used for a long period of time, disconnect it from the power supply.
- Run all cables so that they do not pose a tripping hazard or block emergency exits.
- Never use force when plugging in the device and the adapter (if used).

II. Warranty

The 4smarts GmbH assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation or mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

III. Disposal notification



Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electric and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale.

IV. Service & Support

If the product is defective or in case of problems during installation, please consult your dealer or the 4smarts product consulting via <http://www.4smarts.com/contact>

I. Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor Schmutz, Feuchtigkeit, Überhitzung und extremen Temperaturen und verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Lassen Sie das Gerät nur von Fachleuten reparieren.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur trockene, weiche Tücher.
- Trennen Sie das Gerät vor Reinigung, Reparatur und bei längerem Nichtgebrauch unbedingt vom Netz.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass keine Stolpergefahr entsteht oder Fluchtwege blockiert werden.
- Wenden Sie beim Einstecken des Gerätes und bei evtl. eingesetzten Adapters niemals Gewalt an.

II. Gewährleistung

Die 4smarts übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

III. Hinweis zum Umweltschutz



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben.

IV. Service & Support

Bei defekten Produkten oder Problemen während der Installation wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die 4smarts Produktberatung auf <http://www.4smarts.com/contact>

I. Instrucciones de seguridad

- Proteja el dispositivo de suciedad, humedad, sobrecalentamiento y temperaturas extremas. Solo utilizar en lugares secos.
- No abra el dispositivo y deje de utilizarlo en caso de rotura.
- El dispositivo debe ser reparado únicamente por un especialista.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Utilice exclusivamente un trapo seco para limpiar el dispositivo.
- Desconecte el dispositivo de la corriente eléctrica antes de limpiarlo o repararlo, o si no ha sido utilizado durante un período largo de tiempo.
- Recaja adecuadamente los cables del dispositivo para evitar peligro de tropiezo o bloqueo de salidas de emergencia.
- No aplique fuerza al enchufar el dispositivo y (en caso de utilizarlo) el adaptador.

II. Garantía.

4smarts GmbH no se hace responsable y no proporciona garantía para daños resultados de una instalación inadecuada, uso inapropiado del producto o por un fallo consecuencia de haber pasado por alto las instrucciones de uso o de seguridad.

III. Referencia a la protección del medio ambiente



Tanto dispositivos eléctricos y electrónicos como baterías no deben ser desechados junto con residuos domésticos. Los consumidores están obligados por ley a depositarlos en puntos de recogida pública cuando alcancen el fin de su tiempo de duración.

IV. Servicio y soporte

Si el producto es defectuoso o en caso de problemas durante la instalación, consulte con su proveedor o con 4smarts consulta de productos a través de <http://www.4smarts.com/contact>

I. Instruções de segurança

- Proteja o dispositivo da sujeira, umidade, superaquecimento e temperaturas extremas. Utilize-o apenas em ambientes secos.
- Não abra o dispositivo. Pare de utilizar o dispositivo se ele estiver danificado.
- O dispositivo só deve ser consertado por um especialista.
- Mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Utilize apenas um pano seco e macio para limpar o dispositivo.
- Antes de limpar ou consertar o dispositivo, ou caso ele não venha sendo usado a um longo período, retire-o da fonte de energia.
- Organize todos os cabos para evitar tropeçar neles ou que eles bloqueiem as saídas de emergência.
- Nunca utilize a força ao plugar o dispositivo e o adaptador (se estiver utilizando um).

II. Garantia

A 4smarts GmbH não assume qualquer responsabilidade e nem oferece garantia por danos resultantes de uma instalação ou montagem inadequada, uso inadequado do produto, ou pela não observância das instruções de funcionamento e/ou informações de segurança.

III. Notificações sobre o descarte correto



Dispositivos elétricos e eletrônicos, bem como baterias, não devem ser descartados com o lixo doméstico. Os consumidores são obrigados por lei a depositar dispositivos elétricos e eletrônicos, bem como baterias, em pontos de coleta públicos, quando estes chegam ao fim de sua vida útil.

IV. Serviço e suporte

Se o produto estiver com defeito ou em caso de problemas durante a instalação, por favor consulte o seu fornecedor ou a consultoria de produtos da 4smarts através do endereço <http://www.4smarts.com/contact>

I. Istruzioni di sicurezza

- Proteggere il dispositivo da polvere, umidità, surriscaldamento, e temperature excessive e utilizzare solo in ambienti asciutti.
- Non aprire il dispositivo. Smettere di utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato.
- Il dispositivo deve essere riparato solo da uno specialista.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare solo un panno morbido, asciutto per pulire il dispositivo.
- Prima di pulire o riparare il dispositivo, oppure se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla rete elettrica.
- Sistemate tutti i cavi in modo che essi non rappresentino pericolo di inciampare oppure blocco per le uscite di emergenza.
- Mai usare forza quando si collega il dispositivo e l'adattatore (se usato).

II. Garanzia

La 4smarts GmbH non si assume alcuna responsabilità e non fornisce alcuna garanzia per i danni derivanti da installazione o dal montaggio, per l'uso improprio del prodotto oppure se non si seguono le istruzioni e / o gli avvisi di sicurezza.

III. Avviso per la tutela ambientale



I dispositivi elettrici ed elettronici nonché le batterie non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici nonché le batterie al termine della loro funzione ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo o nei punti vendita.

IV. Assistenza e supporto

Se il prodotto è difettoso o in caso di problemi durante l'installazione, si prega di contattare il proprio rivenditore oppure la consulenza al prodotto 4smarts via
<http://www.4smarts.com/contact>

I. Consignes de sécurité

- Protégez l'appareil de toute saleté, humidité, surchauffe et utilisez-le uniquement dans des locaux secs.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil et cessez de l'utiliser en cas de déterioration.
- Les réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien spécialisé.
- Garder hors de portée des enfants
- Posez tous les câbles de telle sorte qu'ils ne présentent aucun risque de chute et ne bloquent aucune issue de secours.
- Séparez l'appareil du secteur avant tout nettoyage, toute réparation ou lors d'une interruption d'utilisation prolongée
- Exécuter tous les câbles de manière ne posent pas de danger ou bloquent le déclenchement des sorties de secours.
- N'appliquez aucune force lors du raccordement de l'appareil et de l'utilisation éventuelle d'un adaptateur.

II. Garantie

La 4smarts GmbH décline toute responsabilité et ne fournit aucune garantie pour les dommages résultant d'une mauvaise installation ou de montage, une mauvaise utilisation du produit ou du non-respect du mode d'emploi et / ou des consignes de sécurité.

III. Remarques concernant la protection de l'environnement



Les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Les consommateurs sont tenus par la loi de retourner les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles à la fin de leur durée de vie aux points de collecte prévus à cet effet ou d'un point de vente.

IV. Service et support

Si le produit est défectueux ou en cas de problème lors de l'installation, s'il vous plaît consulter votre revendeur ou le conseil des produits de 4smarts via
<http://www.4smarts.com/contact>

I. Bezpečnostní pokyny

- Chraňte přístroj před nečistotami, vlhkostí, přehřátím a extrémními teplotami a používejte ho pouze v suchých místnostech.
- Neotvírejte zařízení. Přestaňte přístroj používat, pokud je poškozen.
- Přístroj musí opravovat pouze odborník.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- K čištění zařízení používejte pouze měkký a suchý hadřík.
- Před čištěním nebo opravami zařízení, nebo pokud se přístroj nepoužívá po delší dobu, odpojte ho od elektrické sítě.
- Umístěte všechny kabely tak, aby nepředstavovaly riziko zakopnutí ani neblokovaly nouzové východy.
- Při zapojování zařízení a adaptéru (pokud se používá) nikdy nepoužívejte sílu.

II. Záruka

4smarts GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí za škody vyplývající z nesprávné instalace nebo montáže, nesprávným používáním výrobku nebo z nedodržení návodu k použití a / nebo bezpečnostních poznámek.

III. Pokyny k likvidaci



Elektrická a elektronická přístroje, stejně jako baterie, nesmějí být likvidovány společně se směsným domovním odpadem. Spotřebitelé jsou ze zákona povinni vracet elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie na konci jejich životnosti na sběrná místa k tomu určená nebo do prodejny, kde zboží zakoupili.

IV. Servis a podpora

Pokud je výrobek vadný nebo v případě problémů během instalace se obrátte na svého prodejce nebo na 4smarts zákaznický servis prostřednictvím

<http://www.4smarts.com/contact>

I. Правила техники безопасности

- Устройство должно быть защищено от загрязнения, влаги, перегрева и воздействия экстремальных температур, и предназначено для использования только в сухих помещениях.
- Не разбирайте устройство. Прекратите использование устройства в случае его повреждения.
- Ремонт устройства должен производиться исключительно специалистами.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Для очистки, протрите устройство мягкой сухой тканью или салфеткой.
- Перед чисткой или ремонтом устройства, либо если устройство не будет использоваться в течение долгого времени, отключите его от источника питания.
- Прокладывайте все кабели таким образом, чтобы они не создавали риск спотыкания и не блокировали аварийные выходы.
- Не прилагайте чрезмерные усилия при подключении в сеть устройства или адаптера (если он используется).

II. Гарантия

4smarts GmbH не несет ответственности, и не покрывает гарантией, убытки, возникшие вследствие неправильной установки или сборки, ненадлежащего использования изделия, несоблюдения инструкции по эксплуатации либо правил техники безопасности.

III. Указания по утилизации устройства



Электронные и электрические устройства, а также батарейки и аккумуляторы, нельзя утилизировать как обычные бытовые отходы. Закон обязывает потребителей сдавать электронные и электрические устройства, а также батарейки и аккумуляторы, по окончанию срока их службы, в специально предназначенные места по сбору отходов подобного рода, или в магазины, где они были приобретены.

IV. Обслуживание и поддержка

Если вы обнаружили дефекты в вашем устройстве или у вас возникли проблемы во время установки, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером продукции 4smarts при помощи веб-страницы
<http://www.4smarts.com/contact>

I. Instrukcje bezpieczeństwa

- Chroń urządzenie przed brudem, wilgocią, przegrzaniem i ekstremalnymi temperaturami, i korzystaj z niego jedynie w suchych pomieszczeniach.
- Nie otwieraj urządzenia. Zaprzestań użytkowania urządzenia, jeśli ulegnie ono uszkodzeniu.
- Urządzenie powinno być naprawiane jedynie przez specjalistę.
- Trzymać z dala od dzieci.
- Do czyszczenia urządzenia używaj jedynie miękkiej, suchej ściereczki.
- Przed czyszczeniem lub naprawą urządzenia, albo jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, odłącz je od źródła zasilania.
- Ułóż wszystkie kable tak, aby nie stanowiły zagrożenia i nie blokowały wyjść awaryjnych.
- Nie używaj siły podłączając urządzenie i adapter (jeśli jest używany).

II. Gwarancja

4smarts GmbH nie ponosi odpowiedzialności i nie daje gwarancji na uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej instalacji lub montażu, nieprawidłowego wykorzystania produktu albo nie przestrzegania instrukcji i/lub uwag dotyczących bezpieczeństwa.

III. Informacja o utylizacji



Urządzenia elektryczne i elektroniczne, a także baterie, nie mogą być utylizowane z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Konsumenti są prawnie zobowiązani do zwrotu urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii do odpowiednich, wyznaczonych do tego celu punktów lub do punktów sprzedaży.

IV. Serwis i wsparcie

Jeśli produkt posiada wady lub pojawiają się problemy w trakcie instalacji, proszę skontaktować się ze sprzedawcą, albo z doradcą w sprawie produktów 4smarts przez stronę <http://www.4smarts.com/contact>

I. Οδηγίες ασφαλείας

- Προστατέψτε την συσκευή από σκόνη, υγρασία, υπερθέρμανση, ακραίες θερμοκρασίες και χρησιμοποίηση την μόνο σε έργους χώρους
- Μην ανοιγέτε την συσκευή. Σταματήστε την χρήση όταν η συσκευή γίνεται προβληματική
- Η συσκευή πρέπει να επισκευάζεται μόνο από ειδικό
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε την συσκευή
- Πριν καθαρίσετε ή επισκευάσετε την συσκευή ή όταν έχει να χρησιμοποιηθεί αρκετό καιρό αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα
- Ελέγχετε τα καλώδια ώστε να μην εμποδίζουν και να μην κλείνουν έξοδους κινδύνου
- Μην συνδέεται βιαια την συσκευή ή τον προσαρμογέα (αν χρησιμοποιείται)

III. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόρριψης



Οι ελεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές όπως επίσης και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίματα.

Οι καταναλωτές υποχρεούνται από τον νόμο να επιστρέψουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές όπως επίσης και τις μπαταρίες στο τέλος της ζωής αυτών, στα δημόσια σημεία περισσυλογής που έχουν δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό.

IV. Εξυπηρέτηση και υποστήριξη

Αν το προϊόν είναι ελλατωματικό ή σε περίπτωση που προέκυψαν προβλήματα κατά την εφαρμογή, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας ή στην ιστοσελίδα μας <http://www.4smarts.com/contact>

II. Εγγύηση

H 4smarts GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν δίνει καμία εγγύηση για ζημιά που προήλθε από κακή/λαθός εφαρμογή, λάθος χρήση του προϊόντος ή βλάβη λόγω μη ανάγνωσης των οδηγιών χρήσεως και των σημειώσεων ασφαλείας.



For more information about products and warranty
visit www.4smarts.com

4smarts GmbH
Postfach 102306
86013 Augsburg, Germany
WEEE-Nr.: DE 14120388



All listed brands are trademarks of the corresponding companies.
Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.
Our general terms of delivery and payment are applied.

verM103



facebook.4smarts.com



instagram.4smarts.com



twitter.4smarts.com



youtube.4smarts.com